

Breville

ВЕСЫ КУХОННЫЕ N361

Руководство по эксплуатации

BREVILLE

ВЕСЫ КУХОННЫЕ

N361

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон взвешивания: 1–5000 г
Точность взвешивания: 1 г
Габариты (В×Ш×Г):
14×191×246 мм
Вес: 0,71 кг
Сделано в Китае

ВНИМАНИЕ!

Вследствие постоянного совершенствования продукции производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию и технические характеристики.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Весы кухонные: 1 шт.
Руководство по эксплуатации
с гарантийным талоном: 1 шт.

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ МЫ ЗАБОТИМСЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Компания Breville уделяет большое внимание технике безопасности. При разработке и производстве наших изделий мы стремимся сделать их максимально безопасными для использования. Тем не менее убедительно просим Вас соблюдать общепринятые нормы безопасности при работе с электроприборами и выполнять предписанные меры предосторожности.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ



Товар сертифицирован. Сертификат
ЕАЭС № RU Д-СН.АЛ16.В.63775. Дата регистрации
17.01.2017. Действительно до 16.01.2019.

Изменения установочных данных сертификации происходят в срок не чаще, чем один раз в два года, и находят отражение в обновленной декларации соответствия. Установленный производителем в соответствии с п. 2 ст. 5 Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 3 года с даты продажи, при условии, что изделие используется согласно правилам и рекомендациям, изложенным в настоящем руководстве по эксплуатации, и применяемым техническим стандартам.

Специальные условия реализации не установлены.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Несоблюдение указанных в руководстве правил пользования может привести к травмам.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями.
- Данное устройство предназначено для использования только в домашних условиях.
- Не погружайте прибор в воду или иную жидкость.
- Устанавливайте прибор на твердую, ровную, сухую, устойчивую поверхность.
- Не устанавливайте прибор на край стола или столешницы.
- Не перемещайте прибор в процессе работы.
- Не перегружайте кухонные весы. Максимальный измеряемый вес — 5 кг.
- Не храните на весах любые предметы.
- Не храните весы в вертикальном положении.
- Не распыляйте и не наносите на прибор какие-либо химикаты.
- Для обеспечения безопасности и правильного функционирования прибора используйте только оригинальные расходные материалы и аксессуары или одобренные производителем аналоги.
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей. Не устанавливайте прибор вблизи других источников тепла.
- Не используйте абразивные чистящие средства или жесткие металлические мочалки для чистки.
- Не допускайте попадания инородных тел и жидкости в корпус прибора, это может привести к его повреждению.
- Не удаляйте и не повреждайте шильд с информацией о приборе и его серийном номере. Он необходим для точной идентификации прибора в случае возникновения неисправности.
- Транспортировка изделия допускается только в заводской упаковке, а также в зафиксированном положении.
- Утилизируйте устройство в соответствии и с соблюдением требований законодательства страны, в которой осуществляется реализация.

BREVILLE

ВЕСЫ КУХОННЫЕ


N361

МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- При обнаружении неисправностей в работе прибора следует обратиться к разделу **Индикация ошибок**. В случае если неисправность прибора не удалось устранить, прекратите его использование и передайте в ближайший сервисный центр.
- В целях безопасности все работы по ремонту и обслуживанию устройства должны выполняться только представителями уполномоченных сервисных центров.

ОПИСАНИЕ

- 1 Платформа
- 2 Дисплей
- 3 Кнопка включения
- 4 Функция тарирования
- 5 Значение измерения
- 6 Уровень заряда
- 7 Единицы измерения



Информация о назначении изделия:
устройство предназначено для измерения веса.

BREVILLE

ВЕСЫ КУХОННЫЕ

N361

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВНИМАНИЕ!

Если вы хотите продолжить взвешивать продукты по отдельности, нажимайте кнопку «TARE» (ТАРА) для сброса веса снова перед следующим взвешиванием.

ВЗВЕШИВАНИЕ

- Удалите все пленки, наклейки и другой упаковочный материал.
- Установите весы на твердой и ровной поверхности.
- Включите весы, повернув кнопку включения не менее, чем на 120°, на дисплее появится 0.
- Положите продукты на платформу.
- На дисплее отобразится вес.

ФУНКЦИЯ ТАРИРОВАНИЯ

- Поставьте контейнер на платформу.
- На дисплее отобразится вес контейнера.
- Нажмите кнопку «TARE» (ТАРА) для сброса веса контейнера (сброс на ноль).
- Положите в контейнер продукты, на ЖК-дисплее отобразится только вес продуктов.

ИЗМЕНЕНИЕ ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ



- Включите весы, повернув кнопку включения не менее, чем на 120°, на дисплее появится 0.
- Нажмите кнопку переключения единиц измерения, которая находится на задней стороне весов:
 - g — грамм;
 - oz — унция;
 - lb — фунт;
 - ml — миллилитр.

При использовании единицы измерения ml наибольшая точность достигается при измерении объема воды и молока. При измерении объема других жидкостей возможны погрешности.

ИНДИКАЦИЯ ОШИБОК

ВНИМАНИЕ!

Если удалить продукт с платформы вместе с контейнером, на ЖК-дисплее отобразится значение веса продукта со знаком «минус». Нажмите кнопку «ТАРА» еще раз для сброса значений измерения на 0.

Проблема	Возможная причина	Решение
На дисплее отображается 	Индикация перегрузки	Означает, что вес взвешиваемых продуктов превышает 5 кг. Повторите попытку
На дисплее отображается 	Индикация нехватки мощности	Через несколько секунд после появления данной индикации весы выключатся. Поверните кнопку включения не менее, чем на 120° для повторного включения весов

BREVILLE

ВЕСЫ КУХОННЫЕ

N361

УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Не используйте абразивные и химические средства для очистки весов.
- Протирайте весы сухой мягкой тканью.
- Храните весы в сухом прохладном месте в горизонтальном положении.
- Следите за тем, чтобы во время хранения на весах не было никаких предметов.
- Прибор рекомендовано хранить в собранном виде в сухом прохладном месте, изолированном от мест хранения кислот и щелочей, при температуре от 5 до 30°C и относительной влажности не более 65%.

Breville

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Мы благодарим Вас за то, что Вы остановили свой выбор на продукции Breville

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить Руководство по эксплуатации, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона.

Гарантийный талон действителен при наличии правильно и разборчиво указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер на изделии должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий и в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне, изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством о защите прав потребителей, гарантийный срок и срок службы исчисляются с даты изготовления изделия.

Компания Breville несет гарантийные обязательства в течение 12 месяцев с даты продажи данного изделия

Изделие	ВЕСЫ КУХОННЫЕ
Модель	N361
Серийный номер	
Дата приобретения	
Информация о фирме-продавце (наименование, юридический адрес)	

Дата изготовления закодирована в серийном номере изделия, например: 1 и 2-й знаки — неделя изготовления; 3 и 4-й знаки — год изготовления; последние 5 цифр — серийный номер.

Изделие проверено, укомплектовано, механических повреждений не имеет. С условиями гарантийных обязательств и сервисного обслуживания согласен.

Подпись покупателя

МП

Подпись продавца

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними указаны на упаковке изделия.

УСЛОВИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Изготовитель оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц, повлекших повреждение изделия.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- на элементы и детали, имеющие естественный износ. При этом под естественным износом понимают последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение его технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ИЗДЕЛИЯ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ, ВЫЗВАННЫМИ:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, нарушением правил хранения, неправильным подключением, несоблюдением прилагаемого руководства по эксплуатации;
 - попаданием посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных внутрь корпуса изделия;
 - воздействием высоких и низких внешних температур на нетермостойкие части изделия;
 - механическими воздействиями;
 - неквалифицированным ремонтом и другим вмешательством, повлекшим изменения в конструкции изделия;
 - использованием изделия в промышленных и/или коммерческих целях;
 - использованием чистящих средств, не предусмотренных данным руководством по эксплуатации;
 - использованием нестандартных (неоригинальных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей;
 - обстоятельствами непреодолимой силы (пожар, наводнение, молния).
- Замена в изделии неисправных частей (деталей, узлов, сборочных единиц) в период гарантийного срока не ведет к установлению нового гарантийного срока на все изделие, либо на замененные части.

АДРЕС СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

ООО «Сервис», Москва, Большая Садовая ул., 10.
Часы работы: с 9.00 до 21.00, без перерывов и выходных.
(495) 755-85-20

